

HITACHI Inspire the Next

日立過熱水蒸気オーブンレンジ「家庭用」

クッキングガイド 〈取扱説明書・料理集〉 ^{型式} MRO-DV200

保証書別添付

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 **このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくお使いください**。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~10 をお読みいただき、正し くお使いください。



デリシャス調理 **ヘルシーシェフ**

日立過熱水蒸気オーブンレンジ



沼口ゆき 監修 「世界の味めぐり」 レシピ付き





はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてから お使いください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、「O」表示の状態で放置すると、約3分後に 操作パネルの照明を消灯し、約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセン トに差し込んだだけでは電源 は入りません。

(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」 になり、表示部に「O」を表示し 操作パネルの照明が点灯します 消灯するときはを明まっ を押します。

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量をはかってオートメニューで調理する グラム・ポジションシステム(重量センサー)が内 蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な39種類の オートメニューを用意しています。メニューを 選んでスタートするだけで上手に仕上がります。

ときどき「O点調節」が 必要です。 → P.16



わがや流あたため

- ●わがや流あたためはご使用になる容器をあらかじめ計量、登録しておけばいつでも 自分のお好みの仕上がりにあたためる機能です。 →P.34~37
- ●登録せずに、その時々に使用する食器の重さを量り、最適にあたためることもできます。

スチーム調理

■スチーム(約100℃水蒸気)調理



食品に水分を加えて、しっとり、 やわらかく仕上がります。

●ナノスチーム(最高温度約400℃の過熱水蒸気)



肉などの余分な脂や魚などの塩分を凝 縮水とともに落とし、ヘルシーに仕上 がります。

上手に仕上げるため、 使用時は給水タンクに 満水まで水を入れます。 雑菌の繁殖を防ぐため、 使用後は給水タンクを 空にし、水抜きをして ください。→P.17、51

もくじ

ご使用の前に

■はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
●各部のなまえ・操作パネル・付属品 · · · · ·	4
●安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
●加熱のしくみ	10
●据え付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
●加熱の種類による付属品の使いかた	11
●使える容器・使えない容器	12
●上手な使いかたのポイント	
• 食品の分量と容器の大きさ	14
• 食品を置く位置	14
• 2個以上の食品の同時加熱	14
• 調理中の仕上がり状態確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
• オート調理後の追加加熱	15
• 調理後の食品や付属品の取り出し ・・・・	15
• メロディーの切り替えかた	15
●初めてお使いになるときの準備 ・・・・・・・	16
●給水タンクの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17

使いかた	
●調理の手順·······	18
●オート調理	10
• オート調理で使う付属品·参照ページ・・・・・	20
• ごはんやお総菜をあたためる	22
• あたためられる食品と上手な	
あたためかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
• 異なる2品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる・・・	24
• 異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる・・・・・	25
スチームでお総菜をふっくらあたためる、	
のみものをあたためる・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
• 予熱なしメニューで調理する	28
• 予熱ありメニューで調理する	31
• ヘルシーアップで調理する	33
●わがや流あたため	
• お手持ちの容器の重さを登録する	34
• 登録した容器を使って食品をあたためる…	35
お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる・・・・	36
登録してある容器に別のメニューの食品を入れてあたためる・・・・・	37
●手動調理(レンジを使う)	
食品を一定のワット数で加熱する·・・・・	38
加熱時間の決めかた、下準備をする・・・・・	39
加熱途中でワット数を自動的	10
に切り替える(リレー加熱)・・・・・・・・	40

り手	=動調理(グリルを使う)
•	魚など表面に焦げ目を

つける調理	41
●手動調理(オーブンを使う)	
• 予熱ありの使いかた(黒皿1段/2段) ・・・・・	42
• 予熱なしの使いかた(黒皿1段/2段) ・・・・・	44
●手動調理(スチームを使う)	
• スチーム・ナノスチームとレンジ・グリ	ル・
オーブンの組み合わせ‥‥‥‥	45
●手動調理(発酵を使う)	
スチーハリンジ発酵	46

お手入れ

●本体・付属品のお手入れ・・・・・・・・・	50
●水抜きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
●においが気になるとき(脱臭)·····	5
●加熱室の清掃のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5

●手動調理をするときの加熱時間

48

こんなときは

▶料理が_	上手にできないとき	-


,_,_,_,	
• 解凍 ·····	52
• お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・	53
● 野菜······	54
スポンジケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
• クッキー、バターロール・・・・・・・・・・・・	54
お困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
次の場合は故障ではありません ‥‥‥‥	55
表示部に次の表示が出たとき	57


ではんのあたため・・・・・・・・・・・52

世界の味めぐり・料理集 58~138

さくいん	140
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・	143
▶「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	143
仕様	裏表紙

各部のなまえ・操作パネル・付属品





操作パネルのはたらき

オート調理表示

ドアを開けるとすべての メニューが点灯します。

表示部

設定内容や運転状況を表示 します。(表示は全点灯イメー ジ図です。)

手動調理/仕上がりを選ぶ

手動調理の加熱方法、温度、時間の 設定やオート調理の仕上がりを回し て行います。

メニューを選ぶ

オート調理の選択を回して 行います。ダイヤルを回す とオート調理のメニュー番 号が表示部に表示します。

光ナビゲーション操作機能

次に操作する手順をダイヤルの文字 が点滅、点灯してお知らせします。 点灯する文字の機能は必要に応じて 調節します。

オート調理 手動調理 選択 温度 時間 仕上がり メニュー選択 3 スチームあたため 11 グラタン 19 スポンジケーキ <u>エコ**/**ヘルシーアップ</u> わがや流 強●[オート] ナノスチーム 給水 レンジオーブン グリル 12段上段 4 中華まんあたため 12 ピザ 20 シュー 34 ごはん 黒皿中段 5 天ぷらあたため 13 ハンバーグ 35 冷凍ごはん 21 フランスパン 下段 14 ローストチキン 22 かんたんパン 36 おかず タグリル回 あたためスタート 決定 15 焼きそば 23 セットメニュー 30 スペアリフ 37 汁もの 24 低温調理 31 焼き魚 38 牛乳 32 鶏のからあけ 17 焼き野菜 25 お手入れ清掃 39 お酒 10 冷凍と冷蔵 18 茶わん蒸し 26 お手入れ脱臭 33 オーブン天ぷら

登録したメニューを呼出す

キーを押すとわがや流のメニューが点灯します。

登録した34ごはん~39お酒のメニューを呼出します。

容器を計量する

34ではん~39お酒 に使うお手持ちの容器 を計量したり、登録する ときに押します。

ヘルシーアップ

キーを押すとエコ/ヘルシーアップのメニューが点灯し、 27鶏のハーブ焼き ~33 オーブン天ぷら がヘルシーアップメニューになります。

とりけしをする

設定内容や運転のとりけしをするときに押します。 調理終了後など「O」表示のときに押すとオート調理表示および表示部のバックライトが消灯します。

調理や仕上がりを決定する

手動調理の加熱の種類、温度、時間、オート調理の仕上がりを押して決定します。

加熱をスタートする

オート調理、手動調理などの 運転をスタートするときに 押します。

付属品

■テーブルプレート (セラミック製) //



■黒皿2枚 (ホーロー製)



■グリル皿



■クッキングガイド (本書)

■カンタンご使用ガイド

■保証書

黒皿用の「取っ手」を別売品(部品番号MRO-V1005)として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。(使うときは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。) 取っ手(別売品)

部品の追加購入

2008年5月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO-V1 005	840円 (税抜800円)

※「取っ手」は黒皿以外は使用できません。

安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



安全上のご注意

を この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。





主意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、または物的損害の発生のおそれがある」内容です。

表示の例



気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容のものです。


ご使用のまえに

介 危険

(火災・感雷・けがの原因)



●改造はしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。







据え付けるとき

(感電・ショート・発火・火災の原因)



●電源コードや差込プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。

- ●傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- ●交流100V以外では使用しない。

(ヒーター使用時の高温で引火の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。



●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。

(火災・感電の原因)



●電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と 併用する分岐コンセントは使わない。



(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因)



●包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または、廃棄する。

据え付けるとき

II



アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

アース線を接続せよ

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はしないでください。 (爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。)

次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 100Ω以下) をすることが法律で義務づけられ ています。電気工事店に依頼してアース工事 をしてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所


水気のある場所


この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

♪ 注意

(火災・発火・感電の原因)





●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因) ●製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。


本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として扱っています。 お買い上げの販売店にご相談ください。



- ●差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、差込プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材は全て取り除く。
- ●本体の上面は20cm以上あける。
- ●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して発火する恐れ)

;	肖防法	基準適合	組込那	
Ī	可燃物か	らの離隔	距離(cr	n)
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方
20	0	0	0	0
	•			

この過熱水蒸気オーブンレンジは「消防 法 告示第一号(対象火気設備等及び火気 器具等の離隔距離に関する基準) に適合 しております。建築物の可燃物等からの 離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保 ってください。



る壁面に、排気口が向い合うと あるので20cm以上あけて きは、熱変形や変色する恐れが あるため遠ざけてください。

「周囲の保護のために」

左記寸法を離しても調理物 の油で汚れたり結露するこ とがあります。排気が直接 壁にあたらないように据え

あらかじめアルミホイルを 壁面に貼ると汚れを防止で きます。後面がガラスの場 合、温度差で割れる恐れが ください。

使用するとき

(事故の原因)



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの恐れ)

●調理中に差込プラグを抜き差ししない。(火災·感電の原因) 抜くときは、とりけしキーを押した後にする。

使用するとき

注意

(感電・けが・電波漏れ・故障・火災の原因)

- ●本書に記載されている方法以外では使わない。
- ●本体に水をかけない。
- ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。
- ●ドアに物をはさんだまま使わない。
- ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因)
- ●テーブルプレートに衝撃を加えない。

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因となります。

- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、差込プラグをコンセントから抜く。
- ●食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因)
- ●少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。
- ●本体の上に物を置かない。(過熱してこげ、変形の恐れ)

(やけど・けが・火災の原因)



安全上のご注意

●調理後の食品の出し入れに注意する。

容器やテーブルプレートが熱くなるときがありますので、注意をして取り出す。

- ●本書の指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●飲みもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸とうして飛び散り、やけどの恐れがあるので注意する。(飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。)
- ●空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

(火災の原因)



●食品くずをつけたまま使わない。

- ●加熱室内で食品が燃え出したときは、
- 1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり) 2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、 必ず販売店に点検を依頼する。

(やけど・けがの原因)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)、テーブルプレート、黒皿、グリル皿にふれない。
- ●熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。(割れる恐れ)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。 (調理終了後も一部、スチーム、ナノスチームが出ていることがあります。)



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになる恐れあり)
- ●食品の出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う。

使用するとき(レンジのとき)


注意


(やけど・けが・火災の原因)



●調理以外の目的に使わない。

(レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽ、哺乳びん(消毒バック)などを加熱しない。)











●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因)

生卵

ゆで卵 黄身や目玉焼き

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。
- ●黒皿・グリル皿は使わない。(火花(スパーク)の原因)
- 1あたため で飲みものを加熱しない。(飲みものは6牛乳 37汁もの 38牛乳 39お酒で加熱する)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因)
- ●食品の重さにくらべて重すぎる容器でオート調理しない。
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。

(やけど・けがの原因)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードは レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度 を確認する。(オート調理で加熱しない。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、容器に移し変えて加熱する。
- ●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因)
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

給水タンクを使うとき

⚠ 注意

(変形・破損の原因)



●給水タンクが破損した場合は、使わない。

水が漏れて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。

- ●給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。
- ●給水タンクを熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない。
- ●給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。 (給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)
- ●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。)
- ●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火する恐れがあります。)

(健康懸念の原因)



- ●給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。
- (水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で新しい水を使用してください。)
- ●給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。 (水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用中性洗剤で洗ってください。)

台所用中性洗剤で洗ってください。)

据え付け /加熱の種類による付属品の使い か

、注意

- ●オート調理・手動グリル加熱以外では使わない。(破損、溶解、変形の原因)
- ●食品くずをつけたまま使わない。(火花(スパーク)の原因)
- ●グリル皿の上に2.5kg以上を載せない。(破損、変形の恐れがあります。)
- ●**落下させない**。(破損の恐れがあります。)
- **●折りたたんだまま使用しない**。 (火花(スパーク)の原因)



- ●調理後の食品の出し入れに注意する。(やけど、けがの原因) グリル皿やテーブルプレートが熱くなり、やけどの恐れがあるので厚めの乾いたふきんや お手持ちのオーブン手袋を使って注意して取り出します。
- ●脚を確実に開いて使う。(食品転倒の恐れがあります。)
- ●テーブルプレートの中央に置く。(加熱室壁面と接触して火花(スパーク)の原因)

お手入れのとき

小注意

(やけど・感電の恐れ)



- ●ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
- ●差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。
- ●本体の掃除は、差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因)
- 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

加熱のしくみ

5種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。



ガラス、陶磁器な 水分を含んだ食品





金属にあたると 「反射」します。

どの容器は「透過」 には「吸収」され ます。 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



ノスピーディー で経済的です。



水を使わな いので栄養 素が保たれ ます。



が保たれます。

色や形、風味

盛りつけた ままで加熱 できます。

加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を 充満させながらレンジ、またはグリル、オ ーブンと組み合わせて食品を加熱します。 食品に水分を加えるのでやわらかく仕上が ります。

食品を上ヒーターで加熱し、食品にこげめ

熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度

をつけ、中はやわらかく仕

を均一に保ち、食品全体

を包みこむようにして焼

上がります。

き上げます。


加熱室にナノスチーム(最高約400℃の過 熱水蒸気)を充満させながらグリルまたはオ ーブンと組み合わせて食品を加熱します。 肉などから余分な脂を落としてヘルシーに 仕上がります。

据え付け → P.6、7





- ■本体と壁の間は上面20cm以上間をあけて設置します。
- ※背面の排気口からの熱気や油煙で、壁がよごれるときがあります。
- ※熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けないでください。 ※底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ■事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.7



背面·左右 側面は壁に ピッタリ設置 できます。

|熱の種類による付属品の使いかた

■手動調理でのご使用について

		テーブルプレート	給水タンク	黒皿	グリル皿
		FYI			
レンジ	レンジ	0		黒皿と皿受棚の間で	サルカロ 分が ない オノフ
加熱	スチームレンジ	0	0	火花(スパーク)が発 生し損傷します。	脚の取付部で火花(ス パーク)が発生して溶ける 恐れがあります。
オー	オーブン	X		0	
ブン	スチームオーブン	0	0	0	プラスチック部が高温になり 変形する恐れがあります。 ただし本書に記載されている
加熱	ナノスチームオーブン	0	0	0	オート調理の追加加熱の場合は、使えます。
グ	グ リ ル	0		0	0
ルルリル	スチームグリル	0	0	0	0
加熱	ナノスチームグリル	0	0	0	0

※グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルプレートを取りはずしてください。 テーブルプレートを 取りはずさない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上がりません。


■オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの温度を自動でコントロールするため、オート調理一覧 に記載されている付属品が使えます。 → P.20、21

グリル皿の使いかた

使うときは

「カチッ」と音がするまで 脚の中央を持ってゆっくり 開きます。脚の開いたグリ ル皿をテーブルプレートの 中央に載せて使います。



取り出しは

ゆっくりテーブルプレートごと取り 出します。



⚠注意


熱くなった加熱室内からの取り出しは 厚めの乾いたふきんや、お手持ちの オーブン用手袋を使って取り出します。 (食品が滑り、やけどの恐れがあります)

脚のたたみかた

グリル皿を下向きにして水平な台の上に 置き、裏面の矢印側の脚の取付部付近を ①手前に引いて②内側に倒して折りた たみます。無理に折りたたむと脚の取付 部が破損することがあります。また手を はさみ込まないように注意してください。



使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器

ポリプロピレン製など



その他の プラスチック容器



陶器·磁器

耐熱性のある 陶器·磁器

ココット皿 グラタン皿など



日常使っている 陶器·磁器

茶わん・皿など



耐熱性のある ガラス容器

ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど



ラップ類

アルミホイルなど



金属容器・金串・

その他



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器・

使えない容器



耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可 | の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など) や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加丁した樹脂など)は使 えません。

ただし、7解凍のときに だけ、発泡スチロールの トレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)がでる ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、

磁器は、熱くなることが

あるので注意してくだ

さい。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。





耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。


ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。

このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が 出て、破損や故障の恐 れがあるので注意して ください。



とくに針金を使っ

ているものは燃え やすくなります。 ただし、竹串、楊枝、 紙は料理集に記載

している使い方に

限り使えます。



ただし、「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。





ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。





ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

12


上手な使いかたのポイント

食品の分量と容器の大きさ

食品の分量 容器の大きさ・重さ 100g未満 100g~900g あたためる 食品が7~8分目に なる容器が目安 オート調理か 手動調理で 食品分量と同じくらいの 手動調理で 重さが目安



オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。



食品の分量や容器は本書の該当

食品を置く位置

■中央部に置く。







2個以上の食品の同時加熱

- ■分量を同じくらいにして ■異なる容器や食品は 飲みものは中央部に寄 せて、お総菜は間を少し 離して置きます。
 - うまくあたたまらない ことがあります。
 - 2品を同時にあたた める場合。→ P.24、25





■異なる食品は手動調理 で様子を見ながら加熱。 2品を同時にあたためる 場合。→ P.24、25



23セットメニュー 以外は異なる食 品のオート調理 はできません。

10冷凍と冷蔵

■ 1あたため

調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



※温度を下げないためです。

開閉する ときは短時間に



※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・ もう少し熱くしたいとき や焦げ目をつけたいとき などは追加加熱をする



調理後の食品や付属品の取り出し

/! 注意



(やけどの原因)

調理中や調理終了後は 食品や容器、付属品、庫 内、ドアなど各部が熱く なる場合があるので、 注意する。

■調理が終了したら、食品を早めに取り出す。 ※余熱で仕上がりが変わる

ことがあるためです。

調理終了音が鳴ったら取り出してください。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピ ピピッ と3回鳴ってお知らせします。

※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、中央部分を厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。

メロディーの切り替えかた

■好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に変えられます。

ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、ヘルシーアップを押した後、容器計量を3秒間押すとメロディー 音とブザー音の切り替えができます。同様にヘルシーアップを押した後、わがや流を3秒間押すとメロディ音と 無音の切り替えができます。

上手な使いかたのポ

初めてお使いになるときの準備

- ■梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。
- ■グラム・ポジションシステム (重量センサー)の「O点調節 | をしてください。
- 付属の「テーブルプレート」 を加熱室底面に取り付ける



図のように両手で持ち加熱室内に入れ、3個の グラムセンサーの上にゆっくりと置きます。

グラムポジションシステム のO点調節をする ドアを閉めて

を3秒以上押す

■空焼き(脱臭)を行う。

テーブルプレートを取り外し 空焼き(脱臭)をする



を回し、26お手入れ脱臭 をセットする

※ 空焼き(脱臭)はヒータ(グリル・オーブン加熱)で行います。

オーブン グリル

ピッとブザーが鳴り、数秒後、O点調節が完了

25

初めてお使い

になるときの準備



を押す

終了音が鳴ったら終了です

※加熱途中で、グリルからオーブンに切り変わります。

/ 注意



(やけど・けが・火災の原因)

●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。

します。


- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開 けるか、換気扇を使って換気を行う。
- 空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) にふれない。

〈加熱室底面から取り出すときは〉

テーブルプレートの手前 を両手の指先で奥に押し、 軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先 を入れ、両手で静かに引 き出します。



指先で奥まで押して 軽く持ち上げる。



テーブルプレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。

! 注意

熱くなった加熱室内から のテーブルプレートの出 し入れは、やけどの恐れ があるので、厚めの乾い たふきんやお手持ちのオ ーブン用手袋を使う。

給水タンクの使いかた


本体から外す

給水タンクに手を かけ、そのまま水平 に引き出します。



洗う

- パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
- ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



- 水(水道水)を入れ、 ふたをする
 - 周囲全体を全体を押さえて、 確実に上ふたを閉めてください。
 - 給水タンクを水平にして 満水ラインまで水(水道 水)を入れます。
 - 給水口ふたを閉めてください。
 - ※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。
- 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっか り奥まで差し込みます。

- ※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。
- ※レッグカバーが奥まで差し込まれていることを 確認し、周囲のレッグカバーと同じ位置まで押 し込みます。 → P.50

! 注意

(やけどの恐れ)



スチームとオーブンやグリルを併用した 場合は給水タンク内の残水が熱くなって いるので注意する。

お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用し てください。浄水器の水、ミネラルウォーター、 アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合は カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用 した場合にスチーム噴出口が詰まることがありま







浄水器の水

ウォーター

- ●スチームを使う場合は給水タンクの満水ラインま で水を入れ、確実に本体にセットしてください。水 が少なかったり、半挿入で行うと「給水」表示が出 てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。
- ●給水タンクは使用するたびに、水で洗い、新しい水 を入れてください。給水タンクの中に水を入れた ままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。
- ●スチームを使った後にはパイプの水抜きをして ください。 → P.51
- ●5℃以下の環境では使用しない でください。スチームを使う調理 が上手にできなくなります。



- ●給水タンクに水以外は入れないでください。 故障の原因になります。
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。

ごはん

お総菜

飲みものなど

調理する

鶏のハーブ焼きなど

グラタン

茶わん蒸し

あたためる

調理方法は

■オート調理であたためる

スチームあたため、中華まん 天ぷら、牛乳のあたため

10冷凍と冷蔵

わがや流

解凍、ゆでもの 焼きもの、蒸しもの

お菓子、パン、

セットメニュー、低温調理

ヘルシーアップ

■オート調理で調理する

| 1あたため | 2解凍あたため メニュー番号 1~2

■オート調理であたためる → P.25~27,34~37

→ P.22~24

メニュー番号 3 ~ 6

メニュー番号 34~39

メニュー番号 7~9,11~18

メニュー番号 19~24

メニュー番号 27~33

→ P.28~33

メニュー番号 10

操作手順は

1回押すー 1あたため

選択 温度 時間 仕上がり

決定

手動調理

選択 温度 時間 仕上がり

手動調理

選択 温度 時間 仕上がり

決定

手動調理

選択温度時間

2回押すー 2解凍あたため

あたためスタート

オート調理

あたため スタート

オート調理

あたためスタート

レンジ

オーブン

グリル

手動調理

決定

選択 温度 時間

調理のあとは

約約 10 3

にするときはドアを開けます。

P.50 P.51

→ P.2 乙

分放置すると自動的に電源が切れます。分後に操作パネルの照明が消灯し

続けて調理 ないときはお手入れをする

冷却ファンの風切り音がする場合があります

→ P.56

終了音が鳴ったら終了 あたため スタート 押す あたためスタート 押す

終了音が鳴ったら終了

です

レンジ → P.38~40、46 (発酵) グリル → P.41 ■加熱の種類や時間、温度を手動で オーブン → P.42~44、47 設定して調理する (発酵) スチーム → P.45 ナノスチーム → P.45

■オート調理や加熱の種類で付属品 (テーブルプレート・黒皿・グリル皿)を 使い分ける









■設定のとりけし、あたためや 調理の中止は を押す

あたためスタート

押す

(オーブンの場合)

※「0」表示のときに とりけ キーを押すとオート調理表 示および表示部のバックラ イトが消灯します。

操作手順の準備に右の絵で表示

18

調理の手順

19

オート調理 オート調理一覧

オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照/	ページ 作りかた・コツ	1 =	付属品の使用	について	
1 あたため	→ P.22	→ P.23			MATURAL MARCHANTAN	
2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	972			空
3 スチームあたため	→ P.26	→ P.27	₹ PAT		WAA.W.AM	満水
4 中華まんあたため	→ P.26	→ P.27	PAT D			
5 天ぷらあたため	→ P.26	→ P.27	₩ FYT			満水
6 牛 乳	→ P.26	→ P.27	FYI		WANT AND	THE STATE OF THE S
7解 凍	→ P.28	→ P.29	FYI			満水
8葉・果菜	→ P.28	→ P.30	FVI		MATULAN)	HH3
9 根 菜	→ P.28	→ P.30			VVVV	± →
10 冷凍と冷蔵	→ P.25	→ P.25	PAI D		MA TO AND	翌
11グラタン	→ P.28	→ P.101	NAT NAT			船
12ピ ザ	→ P.32	→ P.100			WAA. TV. AAA	SPH
13 ハンバーグ	→ P.28	→ P.78	PAI			満水
14 ローストチキン	→ P.28	→ P.76	₹¥I		W.M	満水
15 焼 き そ ば	→ P.28	→ P.90	PAT.			満水
16 焼 き い も	→ P.28	→ P.83	₹¥I			満水
17 焼き野菜	→ P.31	→ P.82	77		Constitution of the same	
18 茶わん蒸し	→ P.28	→ P.94	FVI			満水

テーブルプレートの使いかた



※テーブルプレートは 17 焼き野菜 のとき上段に入れ、 12ピザ 26お手入れ 脱臭 のとき取り外します。その他は加熱室底面にセットします。

オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照^	ページ 作りかた・コツ	付属品の使用について
19 スポンジケーキ 20 シ ュ ー 21 フランスパン	→ P.28 → P.32 → P.32	→ P.124 → P.130 → P.114	満水
22 かんたんパン	→ P.28 → P.28	→ P.118 → P.110	
24 低 温 調 理 25 お手入れ 清掃	→ P.28 → P.51	→ P.105	満水
26 お手入れ 脱臭	→ P.16	→ P.16	型型型型
27 鶏のハーブ焼き28 串 焼 き29 焼 き 豚30 スペアリブ	→ P.28,33 → P.28,33 → P.28,33 → P.28,33	→ P.74 → P.72 → P.77 → P.73	満水
31 焼 き 魚 32 鶏のからあげ 33 オーブン天ぷら	→ P.28、33 → P.28、33 → P.28、33	→ P.80 → P.84 → P.84	清水
34 ご は ん 35 冷凍ごはん 36 お か ず	→ P.34~37 → P.34~37 → P.34~37	→ P.23 → P.23 → P.23	
37 汁 も の 38 牛 乳 39 お 酒	→ P.34~37 → P.34~37 → P.34~37	→ P.23 → P.27 → P.137	

オート調理

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

ごはんやお総菜をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



1



食品を入れた容器や皿を、テーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1



を押す



_{を回し}お好みにより希望の 仕上がりに調節する


(加熱時間を表示する前に設定します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

- ●牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 6牛乳 を使います。 → P.26
- l あたため 2解凍あたため は、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「0」が表示されている間)に押してください。ドアを開閉して約10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して押してください。
- ●ごはんのあたためは、<u>Tあたため</u>仕上がり調節<u>やや弱</u>、冷凍ごはんの解凍 あたためは<u>2解凍あたため</u>で加熱します。
- ●34ごはん~39お酒はわがや流で加熱します。 → P.34~37








を押すごとに1▶2▶1 と切り替わります。





■仕上がり調節



を回し、



強~弱まで

5段階に設定できます。

次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる → P.48.49

1あたため 2解凍あたため ではあたためられません。

●重量が100g未満の食品



●まんじゅう



●乳幼児用ミルク、ベビーフード



※包装をはず します。



※別の容器に移 し換えます



●パン類



汁もの

●冷凍野菜

●市販の調理済み食品



※別の容器に移し換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた

■1回であたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。 (食品と容器の分量(重量)は同じくらいが目安です。)

ムは飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り

除き加熱後、加える) 仕上がり調節

漆器やプラスチック製の容器は使えない。 陶磁器や耐熱性の容器を使う。仕上がり

調節「やや強」か「強」に合わせる。

「**やや**強」か「強」に合わせる。

みそ汁・コンソメスープ

■わがや流であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.35



の代わりにラップをするときは、

ゆとりをもっておおい、仕上がり

調節「やや強」か「強」に合

わせる。加熱後、かたまりをほ

ぐし、かき混ぜる。

このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする



ト調理

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

異なる2品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる



2品を、テーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押す




を回しお好みにより希望の 仕上がりに調節する

(加熱時間を表示する前に設定します。)

終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。



異なる2品(冷凍や常温のもの)をあたためるコツ

●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- ·1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。

分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・牛クリーム、バターなどの油脂分の多いものが 入った食品
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに くい食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか き混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕上が り調節を使い分けます。 → P.23

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつオート調理の2解凍あたためであたためます。

- ●2品同時あたために向かない組合せの例
- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)

手動調理で様子を見ながらあたためます。

→ P.38

●牛乳、コーヒーなどの飲みものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳であたた めてください。

●オート調理のあたためができない食品は、 2品同時あたためはできません。 → P.22

オート調理 オート調理であたためる

異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートの、左側に冷凍食品、 右側に冷蔵食品を、間隔をあけて置き ドアを閉める



メニュー番号を を回し 選択する





お好みにより希望の 仕上がりに調節する





を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。





ォート調理 10 冷凍(左側)冷蔵(右側) のコツ

- ●食品の種類によって置く位置を変えます。
- 左側は冷凍ごはんや調理済み冷凍食品を加熱します。 右側は、冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱 します。(冷凍と常温では、常温が熱くなりすぎるため 上手にあたたまりません。)
- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

- ●容器の大きさ → P.24
- ●上手に仕上げるには → P.24

- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。 → P.22 手動調理で様子を見ながらあたためてください。
- ●牛乳、コーヒーなどの飲みものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳であたた めてください。

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか き混ぜます

オート調理 あたためる

スチームでお総菜をふっくらあたためる、のみものをあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



6牛乳 は

テーブル

スチーム

(仕上がり調節) (メニュー番号)

レンジ

3スチームあたためは

4中華まんあたため | | 5天ぷらあたため | は

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める

オ

ト調理



希望のメニュー を回し 番号を選択する





お好みにより希望の を回し 仕上がりに調節する

※6牛乳は仕上がり調節の 設定を記憶します。



を押す




終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよくふきとって ください。 → P.50



ォート調理 3 スチームあたため のコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

- ラップなどのおおいはしません。 スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。
- 陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。
- 1あたためより加熱時間は長くかかります。
- 冷蔵室から出したものは 仕上がり調節 やや強で加熱します。

- 調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。
- ●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあた たまりません。

2解凍あたためを使ってください。 → P.23

4 中華まんあたため のコツ

- 4中華まんあたためで一度にあたためられる分量は 市販の中華まんで冷蔵は100~400g、冷凍は100~200gです。 1個当り80~90gのものは2~4個、110~150gのものは1~2 個まであたためられます。
- ●冷凍の中華まんは仕上がり調節やや強か強で 食品メーカーや保存状態、形状によってうまく加熱されない ●**手作りの中華まんはオート調理ではうまくでき** 場合があります。仕上がり調節を上手に使い分けます。
- ●あんまんは

仕上がり調節でや弱または弱にします。冷凍のあんまんは やや弱か中にします。

●グリル皿を使います。 ラップなどのおおいはしません。

- ●底に紙がついているものはそのままで 紙をつけたままグリル皿にのせて加熱します。
- ●加熱が足りなかったときは

陶磁器や耐熱性のガラス容器に移し変えて手動調理 スチームレンジで様子を見ながらあたためます。

ません。


かんたん肉まんを参照します → P.96

■よりふっくらと仕上げたいときは 表面に霧を吹くか、水にくぐらせてから加熱します。

ォート調理 5天ぷらあたため のコツ

冷めた天ぷらやフライをパリッとカラッとあたためます。

- 冷凍の揚げものはあたためることができません。
- 100g以下のあたためはできません。 100g以上にするか 黒皿にのせ ナノスチーム オーブン
- 天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは、ペーパー タオルなどで油分をとります。
- 1回であたためられる分量は100~500gです。



ォート調理 6牛乳 のコツ

● 1回であたためられる分量 は1~4杯(本)です。

飲みものの種類	1杯分の分量		
牛 乳	200mL(冷蔵)		
コーヒー	150mL		
水	180mL		
お茶	180mL		

●容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室から取 り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすること がありますので手動調理で加熱します。 → P.39、49

- ●2個以上の場合は、テーブルプレート の中央に寄せて置きます。
- ●牛乳びんでの加熱はできません。
- ●牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います。
- ●お酒のコツは → P.137



オート調理 予熱なしメニューで調理する

7解凍~9根菜、11グラタン、13ハンバーグ~16焼きいも、18茶わん蒸し、19スポンジケーキ、22かんたんパン~33オーブン天ぷら

お知らせドアを開けると電源が入ります。



1 2

準備

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める → P.20、21

1

オ





を回し お好みにより希望の 仕上がりに調節する

2



を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。

● 7解凍 ~ 9根菜 は調理後、庫内やテーブルプレートに付着 した水滴を、ふきんなどでよくふき取ってください。

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき」 → P.51 を参照して 26お手入れ脱臭で加熱してください。



27鶏のハーブ焼き ~ 33オーブン天ぷらに

ついて

エココースとヘルシーアップコースが選べます。

●エココース(標準)

レンジ、オーブン、スチームなどの複数の 加熱方法を効果的に使って、脂・塩分を落 として調理するため経済的な標準のオート 調理です。

●ヘルシーアップコース

ナノスチーム(過熱水蒸気)で加熱し、エココースと比べて脂・塩分をさらに落として調理します。 → P.33

オート調理 フ解凍 のコツ

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。)
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。

分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示部に「【 🚺 🕽 」が表示され、解凍されません。

- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、解凍しすぎになることがあります。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室やテーブルプレートが熱くなっている場合は、発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。



●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。→P.38

調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

レンジ 200W で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- ●バラバラになって凍って いるもの
- ●解凍が足りなかったとき
- −20℃以下の冷凍食品(オート調理で加熱不足の場合)

冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 レンジ 100W で加熱する。 ● とけかけている食品 とけかけて



レンジ 100W または レンジ 200W で加熱 する。

ォート調理 7 解凍 の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 7解凍 仕上がり調節 弱



食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 7解凍

100g

未満



薄切り肉は、解凍後両手で大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上がり調節でや強に合わせて解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

●バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。



ォート調理 8葉・果菜 9根菜 のコツ

加熱する分量は 8葉・果菜 で100~500g 9根菜 で100~1000gです。

8葉・果菜













ほうれん草、小松菜など 葉が食べられるもの


なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられるもの

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられるもの

9根菜









(火災の原因)

● 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.38

● クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

ラップで包みテーブルプレートの中央にのせて

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。



オート調理 予熱ありメニューで調理する

17焼き野菜

お知らせドアを開けると電源が入ります。



弱、有

|17焼き野菜||は

仕上がり調節(メニュー番号)

空のテーブルプレートを上段に入れ、 ドアを閉める



希望のメニュー番号 を回し を選択する



対別機理 お好みにより希望の を回し お好みにより希望の 仕上がりに調節する





を押す



予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けてテーブルプレートに食 品をのせ、上段にセットします。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン予熱中にスタートボタンを押すと5秒間 点灯します。



を押す

※使用後、給水タンクを空にします。



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。



- テーブルプレートの出し入れ は、やけどの恐れがあるので、 厚めの乾いたふきんやお手持 ちのオーブン用手袋を使う。
- ●取り出したテーブルプレートは、熱に弱い 場所には置かないでください。開いたドア の上に置きます。
- ●子供や幼児が触れないように気をつけてく
- ●破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき んは使わないでください。

オ

調理

テーブルプレートを加熱室底面にセットして給水タンクに水を入れドアを閉める

マルシーを押す

希望のメニュー を回し 番号を選択する

決定

メニュー選択

予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けて食品をのせた付属品を 入れます。

> ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン予熱中にスタートボタンを押すと5秒間 点灯します。

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

お好みにより希望の 仕上がりに調節する

を押す



を押す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。

強 「オート] ナノスチーム テーブル ヘルシー 中 予熱 **リ** 「 弱 有 仕上がり調節(メニュー番号)

オーブン

27鶏のハーブ焼き~30スペアリブ |32鶏のからあげ||33オーブン天ぷら|は



|31焼き魚|は





12ピザ 20シュー 21フランスパン

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。



ÇŢ.

12ピザ は

強 [オート]
• テーブル
中 予熱
弱 有

ださい。

スチーム

(仕上がり調節) (メニュー番号

オーブン

黒皿の出し入れは、やけどの

恐れがあるので、厚めの乾い

たふきんやお手持ちのオーブ

ン用手袋を使う。

● 取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置か ないでください。開いたドアの上に置きま

● 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき

んは使わないでください。

20シュー 21フランスパンは

テーブルプレートを加熱室底面にセット してドアを閉める

> ※12ピザは、テーブルプレートを取り外し、黒皿 を上段にセットして、ドアを閉める。



希望のメニュー を回し 番号を選択する



お好みにより希望の 仕上がりに調節する



を押す

予熱終了音が鳴り、予熱が終わったらド アを開けて、食品をのせた黒皿を 12ピザ は上段、20シュー 21フランスパンは 中段に入れます。

> ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン予熱中にスタートボタンを押すと5秒間 点灯します。



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。



調理後の加熱室の油汚れは 「においが気になるとき」 → P.51 を 参照して 26お手入れ脱臭 で加熱してく

ださい。

-調理

わがや流あたため (34ではん~39お酒)

わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。お好みに仕上げるため、使いかたに 応じて以下の操作手順で行ってください。

お手持ちの容器の重さを登録する

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。







登録したい空の容器を庫内に置き、ドア を閉める

例:ではんのあたために使用する容器番号を[1]に登録する



を回し 希望のメニュー番号と 容器番号を選択する



34ごはん~39お酒は

を押す


約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終り 表示部に「MIが表示されて数秒後、「OI 表示となり登録が終ります。

- 同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の 登録の内容は消えます。
- 差込プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 100000 を3秒間押すと、登録の内容を消すことができます。

登録できるメニューと容器番号

メニュー番号	容器番号
34ごはん	1~4
35冷凍ごはん	1~2
36おかず	1~4
37汁もの	1~4
38牛乳	1~4
39お酒	1~2

容器計量せずにあたためた 場合、あらかじめ登録され ている標準的な容器の重さ で加熱時間を計算します。





※数秒後O表示になります。

- 例として 34ではん では、1~4にそれぞ れ1種類、合計4種類の容器が登録できま
- 34ではん~39お酒まで20種類の容器 が登録できます。

登録した容器を使って食品をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



※食品の分量は 1個の容器番号 に対し1人分 (1回分)が適量 です。

登録した容器に食品を入れ、庫内に置き、 ドアを閉める

わがや流を押す

を回し登録したメニュー番号 と容器番号を選択する




お好みにより希望の を回し 仕上がりに調節する



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

●仕上がり調節の設定を記憶します。









※目安の重さを約3秒間表示します。



メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ	メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
34ご は ん	100~300g	常温	→ P.23	37汁もの	100~300g	常温	→ P.23
35冷凍ごはん	100~300g	冷凍	→ P.23	38牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.27
36おかず	100~800g	冷蔵	→ P.23	39お 酒	100~300mL	常温	→ P.137

- ※ 常温は約20℃、冷蔵は約0℃~約5℃、冷凍は約-18℃を基準にしています。
- ※ 冷蔵のごはん、常温のおかずは 1 あたため で加熱します。
- ※ 冷蔵の汁もの、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、 様子を見ながら手動調理で加熱します。 → P.39,49

同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱ムラの原因となります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は上表の2倍が目安です。
- ただし、36おかずは1000g、38牛乳 39お酒は500mLまでにしてください。
- ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて並べてください。(右図参照)
- ●食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わることがあります。
- 3個以上を同時に登録して使うことはできません。(加熱ムラとなり上手にあたたまりません)

※ 上表の分量は、1人分です。

がや流あたた

お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる

34ごはん~39お酒は

登録しない容器で34ではんをあたためる場合

(メニュー番号) (容器を登録しない場合

子 容器

器容 どん

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



空の容器を、庫内に置き、ドアを閉める

わがや流 を押す

を回し希望のメニュー番号と容器 「一」を選択する

容器計量を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が 終ります。

ドアを開け、計量した容器に食品を 入れドアを閉める



お好みにより希望の を回し 仕上がりに調節する

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

容器を登録しない場合、仕上がり設定は記憶されません。



登録してある容器に別のメニューの食品を入れてあたためる

36おかず用に登録した皿に、ごはんを入れて34ごはんであたためる場合などに使います。

登録してあるメニューの容器に別の食品 を入れ、庫内に置き、ドアを閉める

わがや流を押す

登録したメニュー を回し 番号と容器番号を

選択する

わがや流を押す

あたためるメニュー を回し 番号を選択する



お好みにより希望の を回し 仕上がりに調節する

メニュー選択 を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

仕上がり設定は記憶されません。

34ごはん~39お酒は











わがや流あたため

手動調理 レンジを使う

食品を一定のワット数で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 スチームレンジ 発酵 の操作方法は → P.46 を参照してください。



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



手動調


食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める


「レンジ」を選択し、 出力(W)を選び、 決定する



加熱方法選択

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ 500W」 ▶ 「レンジ200W」 ▶ 「レンジ100W」 「オーブン | ▶ 「グリル | ▶ 「スチームレンジ | 「スチームオーブン」▶「スチームグリル」▶「ナノ スチームオーブン」▶「ナノスチームグリル」 「レンジ800W」の順に表示します。





加熱時間をセット する



800Wは10秒~5分まで10秒単位、 5分~10分まで30秒単位(最大10分)

600W 500W は10秒~5分まで10秒単位、 5分~20分まで30秒単位(最大20分)

200W 100W は1分~30分まで 1分単位、 30分~60分まで2分単位、60分~90分まで 5分単位、で設定できます。(最大90分)



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 レンジ加熱では加熱しない。 (破裂のおそれ)

例:1分20秒にセットした場合







牛卵 黄身や目玉焼き ゆで卵

※生卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱 する

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。

食品100g当たり レンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野菜類	葉·果菜類	50秒~ 1分20秒	40秒~50秒	めん類		40秒~50秒
	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁もの (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	飲みもの (お酒・牛乳など)		20~40秒
肉	類	1分40秒~2分	50秒~1分10秒	パン・まんじゅう		20~30秒
ごは	ん類		20~40秒	ケーキ	40秒~50秒	

※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします。 (標準温度20℃のとき)

●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば時間も 半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います

同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。

標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

●少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、様 んなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥したり 、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがありま す。水を多めにふりかけてラップに包むか皿などに 広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加 熱します。

はじけや飛び散りをふせぎます。

●イカやタコは表面に切れ目を ● 設付きの栗やぎんなん 入れる

※レンジ200Wで 加熱時間をひか えめにします。





※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。

●マッシュルームは半分に切る



- ●ひじき
- ※レンジ 200W で加熱時間を ひかえめにします。
- ●さいの目野菜(にんじんなど)
- ※100g以上にするか、水をふりかけ、 ラップをしてレンジ 500W で加熱します。

●とろみのあるものなどはおおいをして加熱前と加熱後に かき混ぜる





